

## Mise en service du Moteur à courant continu – 30 minutes

Objectifs	<ul> <li>D1-01: Mettre en œuvre un système en suivant un protocole</li> <li>D2-01: Choisir le protocole en fonction de l'objectif visé.</li> <li>D2-02: Choisir les configurations matérielles et logicielles du système en fonction de l'objectif visé par l'expérimentation.</li> <li>D2-03: Choisir les réglages du système en fonction de l'objectif visé par l'expérimentation.</li> <li>D2-04: Choisir la grandeur physique à mesurer ou justifier son choix.</li> </ul>
Expérimenter et analyser	Activité 1  Prendre connaissance du document ressource Moteur CC, Fiche 1 (Présentation générale).  Implanter le programme MCC_BO_quad.ino sur la carte et visualiser le comportement du moteur.  Commenter le programme utilisé.
Expérimenter et analyser	Activité 2  Visualiser la courbe de position. Commenter.  Modifier le programme pour afficher la courbe en degrés.  Modifier le programme pour afficher la courbe de vitesse de sortie du motoréducteur en tr/min.
Synthèse	<ul> <li>Réaliser une synthèse dans le but d'une préparation orale :</li> <li>Expliquer brièvement le fonctionnement du système de laboratoire.</li> <li>Réaliser une synthèse des activités 1 et 2.</li> </ul>